

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL EQUIPO AUTOMÁTICO DE LLENADO **CALORAMA 100 CÓDIGO 78915**

Este equipo se envía, para seguridad en el transporte, en dos partes diferenciadas encima de un palet:

1. Depósito dosificador



2. Caja con la bomba, control presión y tubo de aspiración



El montaje es muy sencillo y se realiza en los siguientes 3 pasos:

1. Fijación de la bomba en el depósito dosificador



2. Acoplamiento del control presión a la bomba.



3. Acoplamiento del tubo de aspiración



Con estos sencillos pasos ya tiene montado su equipo de llenado automático para instalaciones solares.

Si tiene alguna consulta, no dude en ponerse en contacto con nuestro personal comercial.

Baeza le agradece su compra.