

# Sauna Finlandesa LOFTY



Manuel de Montaje

Versión V01

# Índice

<b>Detalles de una sauna finlandesa:</b>	<b>4</b>
<b>Condiciones y Precauciones previas a la instalación:</b>	<b>5</b>
<b>Condiciones del entorno de la sauna:</b>	<b>5</b>
<b>Alimentación al cuadro/calefactor de la sauna:</b>	<b>6</b>
<b>Montaje de la cabina:</b>	<b>6</b>
<b>Comenzamos montaje:</b>	<b>7</b>
<b>Paredes y Techo:</b>	<b>8-14</b>
<b>Frontal cristal:</b>	<b>14-16</b>
<b>Soportes Bancos:</b>	<b>18</b>
<b>Respaldo:</b>	<b>18</b>
<b>Suelos:</b>	<b>19</b>
<b>Cristales y puerta:</b>	<b>19-20</b>
<b>Junquillos y perfil exterior aluminio</b>	<b>20-21</b>
<b>Calefactor:</b>	<b>22</b>
<b>Panel de control:</b>	<b>23</b>
<b>Sensor térmico:</b>	<b>23</b>
<b>Accesorios sauna:</b>	<b>24</b>
<b>Puesta en marcha y funcionamiento:</b>	<b>25</b>
<b>Cómo tomar una sauna:</b>	<b>26</b>

## ¡¡¡PRECAUCIÓN!!!


**ANTES DE REALIZAR ALGUNA ACCIÓN, LEE ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y SIGUES LOS PASOS INDICADOS, PARA LA BUENA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA CABINA.**



**Nota:** Las instrucciones que vas a leer están basadas en el montaje de una sauna modelo Loftly que dispone de 3 caras vista y una oculta.

## Detalle de una sauna finlandesa

Al adquirir una sauna finlandesa “Baeza” recibirás los siguientes elementos (en función del modelo elegido):



Estos diferentes artículos irán embalados de manera que no se dañen en el transporte, no obstante, deberemos comprobar que el producto recibido es correcto y no presenta daños externos/internos.



## Condiciones y Precauciones previas a la instalación

Antes de instalar una sauna, debemos tener en cuenta algunos aspectos que pueden facilitarnos el montaje de esta o mejoran la funcionalidad y prestaciones de este producto.

### Condiciones del entorno de la sauna

Debemos tener en cuenta los siguientes aspectos, para el correcto montaje de la cabina:

Cuando se utiliza la sauna el cuerpo suda, y parte de este sudor acaba deslizándose hasta el suelo. Por ello, el pavimento donde se asienta la sauna debe ser lo menos poroso y absorbente posible (evitar acumulación de suciedad y toxinas con el fin que impida la proliferación de gérmenes, bacterias y hongos).

Todas nuestras cabinas se suministran con un aro inferior, de aluminio, que acoge a todos los módulos en su parte más baja. Este aro queda directamente sentado al suelo, por lo que debe estar perfectamente nivelado. Si el suelo no está a nivel dificultará el anclaje de los módulos con el aro superior.

### ¡¡¡ACONSEJABLE!!!

Disponer de una ducha cerca de la sauna, para facilitar el beneficio de la sesión.

### !!!OJO!!!

El agua de la ducha jamás debe alcanzar las paredes de madera de la sauna.



## Alimentación al cuadro/calefactor de la sauna

La alimentación eléctrica de la sauna debe estar siempre protegida por un diferencial de alta sensibilidad, no incluido en nuestra sauna, y siguiendo las normativas eléctricas de seguridad vigentes en cada país. Utilizar el cable y la sección adecuada según potencia del calefactor. Es aconsejable que dicha línea sea independiente.

En el siguiente cuadro se detalla la relación adecuada entre el consumo del equipo eléctrico, la intensidad correcta del magnetotérmico de protección y la sección del cable de la línea. Se diferencia para cada modelo y según la tensión del local.

Potencia	Alimentación eléctrica	Fusible	Alimentación eléctrica	Fusible	Alimentación eléctrica	Fusible
Kw	Cable H7RN-F/60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 400-415 V 3 N ~	A	Cable H7RN-F/60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230 V 3 ~	A	Cable H7RN- F/60245 IEC 66 mm <sup>2</sup> 230-240 V 1 N ~ / 2 ~	A
3	5 × 1,5	3 × 10	4 × 1,5	3 × 10	3 × 2,5	1 × 16
4,5	5 × 1,5	3 × 10	4 × 2,5	3 × 16	3 × 4,0	1 × 20
6	5 × 1,5	3 × 10	4 × 2,5	3 × 16	3 × 6,0	1 × 35
8	5 × 2,5	3 × 16	4 × 6	3 × 25	3 × 6,0	1 × 35

**!!!IMPORTANTE!!!** El cable que alimenta el calefactor de la sauna debe disponer de toma de tierra. Si ésta no se conecta puede dar lugar a accidentes de origen eléctrico. Todo local o vivienda debe disponer de su diferencial general.

## Montaje de la cabina

Diseñada y construida para facilitar el montaje a toda persona que dispongan de un mínimo conocimiento en carpintería y electricidad.

Suministrada en un “Kit” que incluye todas las piezas y accesorios necesarios para la instalación de la cabina.

Se adjunta manual de instrucciones, para resolver cualquier duda o cuestión que pueda aparecer.

Las piezas están identificadas y se corresponden a cada fase del montaje (se encuentra ilustrada y explicada), por lo que, realizar la instalación completa es una tarea fácil, para cualquier profano de la materia.

¿Qué herramientas necesitamos?

Destornillador con cabeza de estrella, cabeza plana, alicates de corte, martillo y una escalera doméstica.

Fases del montaje de la cabina:

- Asentar el aro base, completo, a nivel en el lugar y en el sentido que se deberá tener la sauna una vez completada.
- Encajar los módulos, junto sus cantoneras, sobre el aro base en el orden y sentido que se ilustra.
- Una vez cerrado el perímetro de las paredes, encajar los módulos de techo atornillarlos a las paredes.
- Colocar el equipamiento interior, junquillos, bancos, cabezal, etc. tal como se detalla
- Conexión del equipo eléctrico (iluminación, cuadro y calefactor).

Todos los herrajes de anclaje que se suministran deben ser utilizados en su lugar y posición correctas, para asegurar el adecuado asentamiento y la estanqueidad de la cabina.

En las siguientes páginas se detalla, paso a paso, el orden de montaje e instalación de la cabina, si no se omite ninguno de ellos, se garantizará el perfecto funcionamiento de la sauna.

## ¡¡¡Comenzamos el montaje!!!

### ¡¡¡IMPORTANTE!!!

El suelo debe estar nivelado

Una vez desembalado el paquete, procederemos a seleccionar las diferentes piezas que forman el aro inferior.

Las situaremos tal y como ve en la fotografía.



Marco perimetral de aluminio

Seleccionamos los módulos número 1-2 + 3-4 anclándolos sobre la esquina posterior izquierda o los números que mejor convengan.

Las situaremos tal y como ve en las siguientes fotografías.

## Paredes


Panel N° 1-2 + N° 2-3



Atornillamos los paneles, en diversos puntos, a lo largo del panel



Panel N° 3-4 + N° 5-6





Panel Nº 7-8 + soporte banco



Soporte banco + Panel Nº 9-10



Panel N° 9-10 + Soporte banco



Atornillamos los paneles,  
en diversos puntos, a lo  
largo del panel





Vista de cómo queda el ángulo montado



Panel Nº 19-20 + 1-2



Panel Nº 17-18 + soporte banco



Panel N° 15-16 + soporte banco



Soporte banco 14 + Panel N° 13-14



Vista interior 3 caras sauna





## Unión techo



## Atornillamos en varios puntos



## Vista de los dos paneles montados





### Montaje del frontal de cristal / aluminio



Realizaremos esta acción en las cuatro esquinas





Atornillamos el marco de aluminio desde el interior de la sauna



En la parte superior del techo también



Atornillaremos el tablero exterior hacia el aluminio del frontal. Ambos lados



Instalaremos las duelas interiores que están numeradas, cada una en el lugar que le corresponde








Instalaremos los soportes de los bancos a cada lado de la sauna



Instalaremos los respaldos. Tiene cables que pasaremos a la parte superior por el conducto interno de la sauna. Se conectarán en la parte superior.





### Montamos el suelo en el interior de la sauna



### Montamos los cristales comenzando por los laterales



## Instalaremos la puerta de cristal

Revisar las bisagras y montar de la forma correcta



Una vez instalada la hoja de cristal, se colocarán los vierteaguas, en cada parte de la hoja, para garantizar el cierre correcto de la misma.

Remataremos la parte interna con los tapajuntas que se remiten. Estos serán instalados en las esquinas de la sauna.





Instalaremos los perfiles de aluminio exteriores (esquinas y techo)



## Calefactor

**¡¡¡IMPORTANTE!!!** Con cada cabina se entrega el manual de instrucciones del calefactor correspondiente. Cada equipo tiene un sistema de montaje distinto al de otros modelos, por dicho motivo, es necesario leer las instrucciones, propias, de cada equipo antes de iniciar el montaje.

En el lugar elegido, dispondremos de una canalización, para instalar el calefactor

Presentaremos el calefactor en la pared correspondiente.



Instalaremos el calefactor siguiendo las instrucciones de cada equipo.  
Con cada sauna se suministra el manual de montaje del calefactor.


## Instalación panel de control

**¡¡¡IMPORTANTE!!!** Con cada cabina se entrega el manual de instrucciones del cuadro de control correspondiente. Cada equipo tiene un sistema de montaje distinto al de otros modelos, por dicho motivo es necesario leer las instrucciones, propias, de cada equipo antes de iniciar el montaje.

Presentaremos el cuadro en la parte exterior, en el lugar elegido para su instalación. Realizaremos la conexión según las especificaciones de cada panel de control (se suministran instrucciones con cada equipo).



Panel táctil Harvia  
modelo Xenio CX11



### Sensor térmico

Cada panel de control tiene un sensor que deberá ser instalado según las instrucciones que se entrega con cada cabina.



## Accesorios

Los accesorios podrán variar en función de la sauna adquirida.

La sauna incluye:

Cubo, Cazo, Reloj de arena, Termómetro, Higrómetro, Carga de piedras, Iluminación, Cuadro y/o calefactor, tornillos y manual de montaje (manuales calefactor y panel de control propios de cada equipo).



## Puesta en marcha y funcionamiento

**!!!IMPORTANTE!!!** Antes de poner en marcha la sauna, se recomienda revisar el conexionado del cuadro de control y calefactor. Hay que recordar que, cada cabina será suministrada con los distintos documentos/manuales, según equipo adquirido, y se procederá al montaje de estos siguiendo dichas instrucciones.

Respecto al uso de la sauna, es conveniente tener presentes una serie de consejos para optimizar su funcionamiento y maximizar su duración en condiciones correctas.

- Comprueba que todos los elementos de la sauna funcionan y están conectados correctamente. Si no lo estuvieran, revisa las normas de montaje e instalación hasta dar con la causa. En el caso de no localizarla ponte en contacto con el SAT.
- Una vez instalada la sauna, es conveniente que la cabina no supere los 60°C durante la primera semana de funcionamiento.
- La sauna **es un baño de calor seco** y no está preparada para producir vapor de forma continua, no viertas más de dos cazos de agua, sobre las piedras del calefactor, consecutivamente.
- Es recomendable no variar continuamente la temperatura programada o conectar y desconectar la sauna con excesiva frecuencia, para prolongar la vida útil del panel control.
- Desconectar el interruptor general del cuadro de mandos, una vez terminada la sesión.
- Nunca deposites objetos sobre las piedras del calefactor, aunque no esté usando la sauna. Podría provocar accidentes graves, si el objeto es combustible.
- Si has finalizado tu sesión de sauna, es recomendable airear la sauna y cerrar la puerta una vez transcurridos unos minutos.
- Si no vas a utilizar la sauna, durante periodos prolongados, desconectar el magnetotérmico de protección de la línea de la sauna.
- No intentes desplazar la sauna de forma compacta, sin desmontarla previamente, ya que la estructura podría verse afectada sensiblemente.
- Sustituye los componentes con recambios originales o de las mismas características técnicas, evitarás averías o efectos no deseados.

## Cómo tomar una sauna





## Gracias por confiar en Baeza

Sea cual sea la sauna que hayas elegido... **¡¡¡DISFRÚTALA!!!**



# Baeza



**En Baeza,  
Nuestra propuesta de valor son las personas.**

**160 Profesionales**

## Ingeniería

I+D al servicio de las  
Soluciones sostenibles.

## Logística ágil

12.000 m<sup>2</sup> de Centro  
Logístico.

## E-commerce

nº1 en venta online  
del sector en España.

## Distribución

+ 45.000 m<sup>2</sup>  
de Almacenes.

Málaga, Sevilla, Córdoba, Antequera,  
Alicante, Granada, Ceuta y Almería.

## Modelo empresarial multicanal

+ 23.300 clientes  
repartidos en todo  
el mundo.



Compromiso  
**Baeza**

GARANTIZANDO  
LA MEJOR  
DISPONIBILIDAD  
DE STOCKS DEL  
MERCADO

[Baezaonline.com](http://Baezaonline.com)