


**Aquallice**


Acuáticos por naturaleza.

**ASPIRE V**

**Bomba autoaspirante  
para piscina**

**MONOFÁSICA**





# ASPIRE V

bomba autoaspirante  
para piscina

MONOFÁSICA



## ¡IMPORTANTE!

**Este manual contiene información importante acerca de las medidas de seguridad.**

Es imprescindible que tanto el instalador como el usuario lean las instrucciones antes de pasar al montaje y la puesta en marcha.

### Prescripciones generales de seguridad

Esta simbología ( ⚡ ⚠ ! ) indica la posibilidad de peligro como consecuencia de no respetar las prescripciones correspondientes.



**PELIGRO.** Riesgo de electrocución. La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de electrocución.



**PELIGRO.** La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de daño a las personas o cosas.



**ATENCIÓN.** La no advertencia de esta prescripción comporta un riesgo de daños a la bomba o a la instalación.

### Normas generales de seguridad

#### GENERALIDADES



Las máquinas citadas en este manual están especialmente diseñadas para obtener el prefiltrado y la recirculación del agua en las piscinas.

Están concebidas para trabajar con aguas limpias y de temperatura que no exceda 35°C.



Efectuar la instalación de acuerdo con las indicaciones particulares de cada instalación.

Respetar las normas vigentes para la prevención de accidentes.



Al efectuar el trabajo sobre cada máquina o sobre los equipos a ella ligada, hay que desconectar el equipo de la red eléctrica de alimentación y los dispositivos de arranque, ya que durante el funcionamiento las partes eléctricas de la bomba se encuentran bajo tensión.

Los trabajos de montaje y mantenimiento deben ser llevados a cabo por personas cualificadas y autorizadas, y que éstas hayan leído previamente de forma detenida las instrucciones de instalación y servicio.

## ADVERTENCIAS A TENER PRESENTES



Durante la conexión de los cables eléctricos al motor de la máquina, conectar el motor siguiendo el esquema eléctrico adjunto a la máquina.

El equipo debe conectarse a una toma de corriente, con conexión a tierra, protegido con un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de funcionamiento residual asignado que no exceda de 30 mA.



No utilizar las instalaciones de baño mientras el equipo de bombeo esté en funcionamiento. No utilizar la boma en caso que las personas estén en contacto con agua.

Tener en cuenta las reglamentaciones de instalaciones nacionales para el montaje e instalación de las bombas.

Evitar en todo momento el contacto, incluso accidental, con los portes móviles de la máquina durante el funcionamiento de lo mismo y/o antes de su parada total.

Desconectar la máquina de la red de alimentación y bloquear los dispositivos

de puesta en marcha, antes de proceder o cualquier intervención de mantenimiento eléctrico o mecánico.

Estas advertencias son informativas ya que pueden existir otras normas de seguridad específicas en normativas particulares de cada región.

La instalación eléctrica debe ser hecha por personal profesional cualificado en instalaciones eléctricas. Éste equipo no está destinado a personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales reducidos o sin experiencia, o no ser que hayan tenido supervisión o instrucciones acerca de su uso por un responsable de seguridad.

No permita ni a niños ni a adultos apoyarse o sentarse sobre el aparato. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no juegan con el equipo.

## Instalación y montaje

### GENERAL



El montaje e instalación de nuestras bombas, solo está permitido en piscinas o estanques que cumplan con la norma HD 384.7.702. En supuestos dudosos, consultar a su especialista.


Todas las bombas están provistas de un pie con taladros para poder sujetarlas en el suelo mediante un anclaje.

### EMPLAZAMIENTO



Montar la bomba por debajo del nivel del agua de la piscina o estanque para mejorar el rendimiento de las bombas.

En caso de tener que instalar una bomba autoaspirante por encima del nivel del agua, el diferencial de presión a la aspiración de la bomba no debe ser superior a 0,02 MPa (2mH<sub>2</sub>O), procurando que el conducto de



# ASPIRE V

**bomba autoaspirante  
para piscina**

**MONOFÁSICA**



aspiración sea lo más corto posible ya que, una tubería más larga, incrementa el tiempo de aspiración y las pérdidas de carga de la instalación.



Procurar que la bomba esté a salvo de posibles inundaciones y reciba una ventilación de carácter seco.

## INSTALACIÓN ELÉCTRICA



Es imprescindible utilizar un dispositivo de desconexión múltiple con una separación mínimo de 3 mm entre contactos para desconectar el equipo de la alimentación eléctrica.

El equipo se debe conectar a una toma de corriente (ver datos en chapa característica de la bomba ) con conexión a tierra, protegido con un interruptor diferencial (RCD) con una corriente de funcionamiento residual asignado que no exceda de 30 mA

Ajustar convenientemente el valor del relé térmico según intensidad de la bomba.

Verificar la correcta disposición y conexión del cable de tierra en la instalación del equipo.

Respetar las condiciones de instalación y conexiones eléctricas, ya que de no ser así, el fabricante de la bomba declina todo su responsabilidad y considera sin efecto la garantía.

Pueden existir reglamentos especiales para la instalación.

Peligro de electrocución en caso de una conexión de red no adecuada.

Para conectar el cable de red, éste solo puede ser conectado por personal cualificado y autorizado.

## Instrucciones de puesta en servicio

### CUESTIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA



Antes de poner en marcha la bomba, realizar las siguientes operaciones:

1. Desmontar la tapa del prefiltro, desenroscando la tuerca que la sujeta.
2. Llenar de agua la bomba por el prefiltro hasta que aflore por el conducto de aspiración.
3. Colocar de nuevo el cesto en el interior del prefiltro.
4. Comprobar que la tensión y la frecuencia de la red se corresponden con los determinados en la placa de características de la bomba.

Colocar la tapa prefiltro y cerrar enroscándolo, sin olvidar colocar la junta en su alojamiento

Las bombas en ningún caso pueden trabajar sin agua, ya que de lo contrario, ello puede dañar la junta mecánica, provocando pérdida de agua por ésto.



Comprobar que el sentido de rotación del motor es el correcto, utilizando el ventilador situado en la parte trasera del motor, y observándolo a través de la mirilla de la tapa del ventilador.

### PUESTA EN MARCHA



Abrir todas las válvulas y conectar el motor.

## Mantenimiento



Limpiar el cesto del prefiltro regularmente para evitar caídas de presión. No golpearlo durante el proceso de limpieza para evitar una posible rotura del cesto.

Si la bomba se para, comprobar que el consumo en amperios del motor en funcionamiento es igual o inferior al marcado en la placa de características del fabricante.



Vaciar la bomba en los casos que tenga que permanecer algún tiempo sin funcionar, principalmente en países fríos donde pueda existir peligro de congelación.

Para efectuar el vaciada de la bomba, extraer el tapón de purga.

Cada vez que se abre el prefiltro, limpiar de impurezas el asiento de la junta y la propia junta.

Los componentes de la bomba que por su uso habitual sufren desgaste o deterioro han de ser repuestos periódicamente para mantener el buen rendimiento de la bomba. En la siguiente tabla se listan los componentes consumibles de la bomba y el periodo de vida estimado para las mismas.


DESCRIPCIÓN COMPONENTE	PERIODO ESTIMADO DE VIDA
Juntas toricas y elementos de estanqueidad en general	1 año
Cierre mecánico	1 año
Rodamientos	1 año

# MANUAL DE BOMBA ASPIRE V

Acaba de adquirir una bomba de velocidad variable con imanes permanentes, es la última tecnología que le permitirá ahorrar una gran cantidad de dinero al año.

## CONEXIÓN DE LA BOMBA ASPIRE V


Como conectar una bomba AspireV.



Asegúrese que el cable que utiliza es suficiente mente grueso para conectar la bomba que quiere colocar. Recuerde que es una bomba de 230 v. y la manguera tiene que ser de 3 x.... se necesita 2 cables de línea y uno de tierra.

Conecte el cable de tierra en la regleta correspondiente a tierra , Conecte otro cable a la regleta con la letra L y el tercero a la letra N.

## Descripción panel de control



1. Encendido y apagado: Pulse el botón para iniciar o detener la bomba. La bomba se iniciará siempre en el mismo modo y configuración que fue apagada.
2. Pulse el botón A/M para que la bomba se conecte a Automático o manual según lo desee.
3. El botón de reloj es para todas las operaciones que se necesiten cambiar el tema horario.
4. El botón V sirve para cambiar de velocidad preprogramada, así como para seleccionar horas y minutos.
5. El botón R sirve para salir de la programación una vez terminado, así como presionándolo 3 segundos seguidos regresa a la configuración de fábrica:
  - 1350.rpm
  - 1850.rpm
  - 2350.rpm
  - 2850.rpm
6. La flecha hacia arriba aumentara la numeración de donde está programando.
7. La flecha hacia abajo disminuirá la numeración de donde está programando.
8. El botón P se utiliza para entrar en programación y moverse por ella.
9. El led stop solo se encenderá cuando la bomba está parada por el botón stop.
10. El led warning solo se encenderá si hay algún problema con el motor o algún fallo de conexión en la placa (PCB)
11. El led Run se encenderá si la bomba no está apagada.
12. El led Manual solo se encenderá si se encuentra el programa en manual.
13. El led Automático solo se encenderá cuando este en modo Automático.
14. El led Funcionando el Automático solo se encenderá cuando el programador le de la orden de arrancar a la bomba.
15. Este led estará se encenderá mientras está parada la bomba en modelo Automático.

# MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA ASPIRE V


Esta bomba está preparada para trabajar con dos sistemas:

- 1 A través del programador exterior.
- 2 A través del programador desde la bomba

## FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DE PROGRAMADOR EXTERIOR


1 Si utilizamos un cuadro o programador exterior para controlar la programación de la bomba se necesitaría configurar el cuadro eléctrico en posición de automático y la bomba **Aspire V** en posición manual.

Cuadro eléctrico exterior. Posición de reloj (dependiendo del modelo de cuadro):



Panel de la caja de conexiones de la bomba **ASPIRE V**:

Presione el botón **A/M** y asegúrese que el led de **Manual** se enciende.



Después presione el botón de **ON/OFF** y asegúrese que se enciende el led **Run**. Con esta configuración la bomba se pondrá en marcha cada vez que el armario eléctrico lo necesite. Poniendo en marcha la bomba desde la última velocidad que se programó.


Seleccione la velocidad deseada pulsando la letra **V**.

Nada más ponerse en marcha la bomba esta funcionara durante 30 seg. a la máxima velocidad pasados esos segundos la bomba bajara la velocidad a la última programada.

## FUNCIONAMIENTO A TRAVÉS DEL PROGRAMADOR DE LA BOMBA ASPIRE V


2 Si deseamos que la bomba sea el programador de la filtración tendremos que configurar el cuadro eléctrico en posición manual y la bomba **ASPIRE V** en posición de automático de la siguiente manera.

Cuadro eléctrico exterior en posición manual (dependiendo del modelo):



Caja de conexiones de la bomba en automático:

Presione el botón **A/M** y asegúrese que el led de **Automático** se enciende.



Después presione el botón de **ON/OFF** y asegúrese que se enciende el led **Run**.




Con esta configuración la bomba se pondrá en marcha cada vez que el reloj de la bomba lo necesite.

## AJUSTE HORARIO

Para ajustar la hora en el panel de control lo primero que debemos realizar es poner la bomba en modelo Auto.  Y asegurarnos que el motor está parado.  Dejando los leds como indica en la **figura-1**.

Presione el reloj  y le aparecerá las horas y los minutos parpadeando **figura-2**.

Pulse el botón V  y se quedarán parpadeando las horas. Una vez empiecen a parpadear las horas con las flechas   seleccione la hora actual. **Figura-3**



Pulse el botón V  y cambiara de horas a minutos quedando los minutos parpadeando. Una vez empiecen a parpadear los minutos con las flechas   seleccione los minutos actuales. **Figura-4**

Para finalizar el proceso de la puesta en hora del reloj, se confirmará pulsando nuevamente el reloj.  **Figura-5**




## PROGRAMACIÓN DE CICLOS DE FILTRACIÓN

Una vez ajustado el horario real hay que proceder a el ajuste de los tiempos de filtración. Usted tiene 5 tiempos de filtración, es decir, que cada día puede poner 5 tiempos y velocidades diferentes para la filtración de su piscina.



Presione la letra P. **P** Figura-6 aparecerá en la pantalla 0-ON. **Figura-6**

Presione el reloj  y se le pondrá el reloj parpadeando. **Figura-7**



Presione el reloj  y le aparecerá las horas y los minutos parpadeando **figura-7**.

Pulse el botón V **V** y se quedarán parpadeando las horas. Una vez empiecen a parpadear las horas con las flechas   seleccione la hora actual. **Figura-8**



Pulse el botón V **V** y cambiara de horas a minutos quedando los minutos parpadeando. Una vez empiecen a parpadear los minutos con las flechas   seleccione los minutos actuales. **Figura-9**

Para seguir el proceso, pulse el reloj  y le empezará a parpadear las velocidades (rpm) en la pantalla. **Figura-10**

Presionando las flechas podrá moverse por los programas 1(1350rpm),2 (1850rpm),3 (2350rpm) y 4 (2850rpm). **Figuras-11 y 12**.

Presione la letra P. **P** y aparecerá en la pantalla 0-ON. Ya estará confirmada la hora de puesta en marcha de la bomba y a la velocidad deseada.

Ahora hay que programar la hora del paro de la bomba de filtración para el primer ciclo.

Presione otra vez la letra P **P** **Figura-13** le aparecerá en la pantalla 0-OFF.




Fig-13




Fig-14




Fig-15



Fig-16

Presione el reloj  y le aparecerá las horas y los minutos parpadeando **figura-14**.

Pulse el botón V  y se quedaran parpadeando las horas. Una vez empiecen a parpadear las horas con las flechas   seleccione la hora de parada del primer ciclo de filtración. **Figura-15**

Pulse el botón V  y cambiara de horas a minutos quedando los minutos parpadeando. Una vez empiecen a parpadear los minutos con las flechas   seleccione los minutos que desee que la bomba se pare. **Figura-16**

Presione otra vez la letra P  le aparecerá en la pantalla 0-OFF. Ya estará confirmado el primer ciclo de programación.

Si aprieta otra vez la letra P  le aparecerá 1-ON esto significa que está a punto de iniciar el segundo ciclo de filtrado. (tendrá que seguir las mismas instrucciones que en el primer ciclo.

Y así sucesivamente en el resto de los ciclos 2-ON, 3-ON y 4-ON.

Si solo quiere programar uno o dos ciclos después aprete la letra R  y solo funcionara con los ciclos que usted ha introducido.

Una vez finalizada la programación se le quedara marcada la pantalla de la siguiente manera dependiendo de si está en tiempo de filtración. **Figura-17**, o en tiempo de reposo. **Figura-18**



Fig-17



Fig-18

Señal de avería.

En el panel se le iluminará un led de color naranja que le dará una alarma de problemas. **WARN**




En primer lugar deberá desconectar de la corriente la bomba. Y esperar unos minutos y volverla a conectar. Si el led naranja sigue encendido póngase en contacto con el departamento técnico.

## AJUSTES PERSONALIZADOS DE LA ASPIRE V

La bomba sale programada de fabrica con 4 diferentes velocidades:


- 1 Velocidad es de 1350 RPM.
- 2 Velocidad es de 1850 RPM.
- 3 Velocidad es de 2350 RPM.
- 4 Velocidad es de 2850 RPM.

Si desea cambiar estas velocidades una vez este en modo manual pulse las flechas de incrementar o disminuir y podrá optar a tener la velocidad que uste desee. A partir de ese momento la memoria guardara la posición deseada con la velocidad que usted ha programado.



Si seleccionamos la Velocidad 2 de 1850 RPM pero vemos que nos gustaría impulsar un poco más de caudal de agua, podemos presionar el botón de la flecha de subir y eso ara que cambie de 1850 a 1900 a 1950 ..... cuando encontremos la velocidad que deseamos. Esa velocidad se quedará gravada en la velocidad 2.


En este caso tendríamos en la memoria 2 la velocidad de 2000 RPM. siempre si queremos volver a instalar las velocidades de fabrica tenemos que presionar el botón R durante 5 segundos. Así todas las velocidades volverán a ser como las de fábrica.




## UTILIZACIÓN DE CONTROLES PERIFÉRICOS

Si está filtrando en modelo automático usted tiene dos conexiones para poder conectar periféricos de la piscina que necesiten poner la bomba en marcha para que funcionen como por ejemplo bombas de calor, cloradores salinos, etc.

El PCB nos da dos salidas de señal para poder conectar **Aspire V** con los periféricos.



Cuando la bomba de calor o clorador salino, necesita que se encienda la bomba Aspire V cerrará el contacto y la bomba Aspire V se pondrá en marcha sin tener en cuenta la programación establecida, una vez llegue a la temperatura deseada del agua o la electrolisis haya terminado, la señal se abrirá y la bomba Aspire V estará 3 minutos en funcionamiento para preservar la instalación de posibles daños por exceso de calentamiento o incremento de cloro antes de pararse.



# ASPIRE V

## bomba autoaspirante para piscina


MONOFÁSICA

### Posibles causas de avería

1. La bomba no se ceba
2. La bomba da poco caudal
3. La bomba hace ruido
4. La bomba no arranca
5. El motor hace ruido pero no se pone en marcha
6. Paro del motor


1	2	3	4	5	6	CAUSAS	SOLUCIONES
•	•					Entrada de aire por la tubería de aspiración	Comprobar el estado de racores y juntas del tubo de aspiración
•						Mala estanqueidad de tapa del prefiltro	Limpiar la tapa del prefiltro y comprobar estado de la junta
•	•					Giro del motor invertido	Invertir 2 fases de la alimentación
•	•		•			Voltaje erróneo	Comprobar el voltaje de la placa característica y el de la red
	•					Prefiltro obstruido	Limpiar el filtro
	•					Pérdidas de carga en la instalación	Evitar al máximo que los elementos produzcan pérdidas de carga
		•				Fijación incorrecto de la bomba	Fijar correctamente la bomba
				•		Motor bloqueado	Desmontar el motor y acudir al servicio técnico
					•	Aumento de la temperatura en la caja de bornes por efecto de arco voltaico	Comprobar las conexiones de la caja de bornes
					•	Salta el protector térmico	Realizar correctamente la conexión de los cables con los terminales de la caja de bornes
					•	Conexiones caja bornes mal efectuados	Apretar correctamente el cable con el terminal / Adecuar el tamaño de la conexión del cable a los terminales de la caja de bornes

## Recambios



Nº	Descripción	Cantidad
1	Tuerca de bomba	2
2	Manguito de unión	2
3	Junta	3
4	Tapón de purga	2
5	Junta	2
6	Cuerpo bomba	1
7	Cesta prefiltro	1
8	Junta	1
9	Tapa	1
10	Tuerca tapa	1
11	Llave tapa	1
12	Junta	1
13	Junta	1
14	Difusor	1
15	Junta	1
16	Rodete 1/2HP	1

Nº	Descripción	Cantidad
16	Rodete 3/4HP	1
16	Rodete 1HP	1
16	Rodete 1.5HP	1
17	Sello mecánico	1
18	Brida motor	1
19	Arandela	6
20	Tornillo	6
21	Junta	1
22	V-Ring	1
23	Motor 0.55HP	1
23	Motor 0.75HP	1
23	Motor 1HP	1
23	Motor 1.5HP	1
24	Silenblock	1
25	Base Motor	1



# ASPIRE V

bomba autoaspirante  
para piscina

MONOFÁSICA

## CTE Exclusivas

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaro bajo su única responsabilidad que todas las bombas del tipo: ASPIRE V, producidas a partir del 28/03/2022 independientemente del número de serie,

son conformes con:

EN ISO 12100:2010

EN 809:1998+A1:2009+AC:2010

EN 60204-1:2018

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1

:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:

2023

EN IEC 60335-2-41:2021+A11:2021

EN 62233:2008+AC:2008

EN 60034-1:2010+AC:2010

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

· Directiva de seguridad de máquinas 2006/42/CE.

· Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/CE.

· Directiva en equipos de baja tensión 2014/30/CE.

· Rohs 2.0 directiva 2011/65/UE y su directiva delegada de la comisión nº2015/863

Firma la presente declaración:

CTE Exclusivas